



Руководство по эксплуатации беспроводных
наушников **HAYLOU GT1 Pro TWS**
для клиентов интернет-магазина «Румиком»

Благодарим за выбор HAYLOU GT1 Pro TWS



В комплект поставляют

Подушка* 3 пары (средние на наушниках), наушники, кейс, USB провод, инструкция.

Основные параметры

Диапазон работы: до 10м (без препятствий)
Емкость батареи: 43 mAh (один наушник)
Время зарядки: около 2 часов
Время работы режиме разговора около 3,5 часов
время работы в режиме ожидания около 150 часов


Входной параметр: 5 V = 100mA
Тип батареи: PLB литиево-ионная батарея
Сопряжение: Bluetooth 5.0

Основные параметры кейса

Входной параметр: 5V = 500mA
Выходной параметр: 5V = 500mA
Время зарядки: около 3,5 часов
Время работы в режиме ожидания: около 4 месяца
Емкость батареи кейса: 800 mAh
Тип батареи: PLB литиево-ионная батарея

Ношение

Внимательно во время разговора
Регулируйте наушник для, того,
чтобы показать микрофон



Вовремя разговора направьте наушник краем ко рту, чтобы разговор почетче.

Зарядка

Снимите стикер и зарядите кейс и наушники GT1 перед использованием.



Стикер

Включение наушника

Наушник в кейсе: выберите наушник, что автоматически включится .
 Наушник не в кейсе и выключен: удерживайте кнопку в течение 1,5 секунды для включения (белый индикатор светится).

Нажмите и удержите кнопку в течение 1,5 секунды



Выключение наушника

Поместите наушник в кейс, чтобы он автоматически выключился.
 Удерживайте сенсорную панель в течение 4,5 секунд в режиме выключения (красный индикатор светится в течение 2 секунд)

Удерживайте сенсорную панель в течение 4,5 секунд в режиме выключения (красный индикатор светится в течение 2 секунд)




Использование наушников

Автоматическое сопряжение:

Одновременно выберите оба наушника из кейса, включите устройство Bluetooth и найдите «Haylou-GT1 Pro», потом нажмите кнопку выполнения подключения. Если подключение неуспешно, поместите наушники в кейс и повторите вышесказанную операцию.

После первого успешного сопряжения наушники могут автоматически соединяться с последним устройством в соответствии с указанием (в режиме включения Bluetooth)



Ручное сопряжение: в состоянии выключения вручную включите оба наушника, белый индикатор быстро мигает, после последовательного соединения белый индикатор медленно мигает и включите устройство Bluetooth для сопряжения.

Использование одного наушника

Автоматическое сопряжение: выберите один наушник из кейса, после автоматического включения белый индикатор быстро мигает и потом медленно мигает, включите устройство Bluetooth и найдите «Haylou-GT1 Pro», потом нажмите для сопряжения.

Ручное сопряжение: в состоянии выключения вручную включите один наушник, когда белый индикатор станет медленно мигать, включите устройство Bluetooth для сопряжения соответствующего устройства.

Разговор по наушникам и прослушивание музыки

- 
- Дважды щелкните левый наушник**
 В режиме музыки дважды нажмите кнопку на предыдущий трек
 - Дважды щелкните правый наушник**
 В режиме музыки дважды нажмите кнопку на предыдущий трек
 - Кратковременное нажатие**
 В режиме музыки: воспроизведение/пауза музыки
 - Двойное нажатие**
 В режиме входящего вызова, прием/отказ от вызова
 - Удерживайте кнопку в течение 1 секунды**
 При входящем вызове, отказ от вызова
 - Трижды щелкните (левый наушник)**
 В режиме ожидания, включите голосовой помощник
 - Трижды щелкните (правый наушник)**
 Сверхнизкое отложение режима игры

Инструкция для индикатора количества энергии кейса



Откройте/закройте крышку, после того как четыре индикатора мигают три раза, настоящее количество энергии будет показано, индикатор количества энергии светится в течение 10 секунд и индикатор автоматически гаснет.

Примечание низкого количества энергии: когда количество энергии менее 25% белый индикатор мигает три раза, гаснет в течение 2 секунд и опять мигает три раза такая циркуляция продолжает в течение 1 минуты и индикатор гаснет.

Схема количества энергии ниже:

Состояние мигания	Процент количества энергии
● ● ● ●	75% – 100%
● ● ● ○	50% – 75%
● ● ○ ○	25% – 50%
● ○ ○ ○	0% – 25%

Когда само зарядное устройство будет заряжаться от USB кабеля, четыре индикатора мигает один за другим всего три раза потом нормально заряжается.

Состояние мигания	Процент количества энергии
◎ ○ ○ ○	0% – 10%
● ◎ ○ ○	10% – 25%
● ● ◎ ○	25% – 50%
● ● ● ◎	50% – 75%
● ● ● ●	75% – 100%

Важное примечание:

- 1) Если продукт не используется в течение длительного времени (более 2 недель), зарядите его перед возобновлением эксплуатации;
- 2) Для зарядки используйте адаптер, соответствующий национальным стандартам ССС, выпущенный на стандартном заводе;
- 3) Долгое продолжительное использование наушников вредно, разумно контролируйте использованное время и громкость;
- 4) Восприятие окружающего звука снижается во время использования наушников, не используйте наушники в возможной опасной среде

Сброс до заводских настроек

Если нельзя подключить наушники нормально, выполните следующие действия – сбросьте наушники: выньте наушники из кейса. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте multifunctional кнопки обоих наушников в течение 15 секунд попеременно мигайте вторым красными белым светом. После трех раз отпустите снова поместите в кейс, удалите запись подключения на устройстве и подключите ее снова (включая очистку записей о том, что два наушника соединены последовательно сопряжены с устройством).

Оба наушника: один со звуком и один без звука

В экстремальных случаях может возникнуть такая ситуация, После этого, пожалуйста обратитесь к процедуре сброса наушников, затем проверьте состояние подключения Bluetooth мобильного телефона, очистите устройство Bluetooth и снова подключите его;

Остальные ситуации в состоянии зарядки

После того, как наушники полностью заряжены, белый индикатор светиться в течение 1 минуты, а затем гаснет. В это время наушники полностью заряжены.

Если зарядное устройство разрядилось, наушники заряжаться не будут
Когда кейс полностью заряжен индикатор зарядки гаснет. Если вы снова подключите зарядную проволоку, индикатор зарядки не будет отображаться, это не означает что устройство невозможно зарядить.

Ежедневный уход

Не надевайте наушники во время купания и под дождем, не помещайте их в стиральную машину и не используйте их в экстремальных условиях таких как аномальная температура. После каждого обычного использования просушите пот или дожде на наушниках сухой тканью или другими инструментами, чтобы продлить время использования наушников.

Примечание

- 1, Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием продукта и храните его в надежном месте.
2. При использовании в первый раз, пожалуйста сначала полностью зарядите продукт;
3. Если продукт не используется в течение длительного времени (более 2 недель) зарядите его перед возобновлением эксплуатации;
- 4 Для зарядки используйте адаптер, соответствующий национальным стандартом ССС выпущенный на стандартном заводе;
5. Если смартфон не может обнаружить наушники, убедитесь что его Bluetooth модуль включен, а наушники находятся в состоянии поиска подключения. Если наушники в течение долгого времени не использовались или не подключались ранее к данному смартфону, выполните действия по подключению наушников к смартфону, указанные на предыдущей странице инструкции. Если произошла ошибка программы телефона, перезагрузите телефон, если программы наушника Bluetooth неправильная, перезагрузите наушник или восстановите заводские настройки.

Предупреждение

Не разбирайте и не ремонтируйте модифицированные наушники по любой причине, так как это может привести к пожару, поломке электроники или даже полному повреждению изделия;

Не размещайте изделие в среде, где температура слишком низкая или слишком высокая (ниже 0 °C или выше 45 °C);

Избегайте использования индикатора вблизи глаз детей или животных;
Не используйте этот продукт во время грозы. Грозы могут быть причиной неисправности устройства и увеличить риск поражения электрическим током;

Не протирайте изделие маслом и другими летучими жидкостями.

Примечание: длительное использование наушников может привести к поражению слуха. Пожалуйста, назначьте время правильно.
Эта гарнитура не поддерживает зарядку выше 2 А, в противном случае это приведет к повреждению корпуса наушника.